

2015年10月(第1版) 届出番号:13B1X00043000062

機械器具25 医療用鏡

特定管理医療機器

内視鏡用光源・プロセッサ装置

34540001

スパイグラスデジタルコントローラ

【禁忌·禁止】

1. 適用対象(患者)


- (1) 内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)が禁忌の患者
- ② 膵管及び胆管の検査やカニュレーションが禁忌の患者

【形状・構造及び原理等】


1. 構造及び原理

スパイグラスデジタルコントローラ(以下、本品という)は、内視鏡(本届出品目外)からのビデオ信号を受信して処理を行い、ビデオモニタ(本届出品目外)にビデオ画像を出力するためのイメージングシステムである。本品は内視鏡の先端部分に照明光を供給することができる。本品は電源ボタン、内視鏡接続ケーブルの接続口、照明光のオンオフボタン、照明光強度調整ボタン、及び照明光強度インジケータが装備されている。本品の附属品としてSXGAケーブル、DVIケーブルおよび電源ケーブルがある。本品およびケーブルはそれぞれ単品で製造販売されることがある。

2.形状



- ① 電源ボタン
- ② 内視鏡ケーブル接続口
- ③ BF形装着部表示
- ④ 照明光オンオフボタン
- ⑤ 照明強度調節ボタン
- ⑥ 照明強度インジケータ



- ⑦ USBポート(カバー付)
- ⑧ DVIビデオ出力接続口
- ⑨ ビデオ出力表示
- ⑩ VGAビデオ出力接続口
- ⑪ S-Videoビデオ出力接続口
- ② PAL/NTSCモード切替えスイッチ
- 13 換気口
- ⑭ 等電位接地表示

- ⑤ 等電位接地接続口
- 16 ヒューズホルダと電源接続口

3.電気的定格

入力電源:100-240 VAC 定格周波数:50/60 Hz 定格電流:1-0.5 A

4.機器の分類

電撃に対する形式による分類: クラス I 機器

電撃に対する保護の程度による装着部の分類:BF形装着部

水の有害な侵入に対する保護の分類: IP 20

連続的な操作:連続作動 設置:可搬形ME機器

【使用目的又は効果等】

本品は、内視鏡とともに使用し、光源と処理ユニットの両方の機能を搭載する外部電源方式の装置である。手術野及び体腔の観察、及びビデオモニタに表示する信号処理のための電子画像信号の受信の光源となる。

【使用方法等】

1.コントローラのセットアップ

本品に接続するすべての機器はIECの適用規格に適合するものであること。本品のセットアップは、以下の手順で実施する:

- (1) 本品と附属品に損傷が無いことを確認する。
- ② 本添付文書の「清掃方法」に従って、本品を清掃する。
- (3) 本品とビデオモニタ(本届出品目外)を処置室にある内視鏡 カート(本届出品目外)に設置する。
- 4 本品のバックパネルにあるPAL/NTSCモード切替えスイッチを設定する:
 - a. DVIまたはVGAケーブル使用時: PAL/NTSC モード切替えスイッチ設定不要。
 - S-videoケーブル(本届出品目外)使用時: PAL/NTSC モード切替えスイッチをビデオモニタに 適合するモードに切り替える。
- (5) ビデオモニタのビデオ入力接続口と本品のビデオ出力接続 口をDVIまたはVGAケーブル(またはユーザーが用意する S-Videoケーブル)で接続する。
- (6) 本品とビデオモニタをそれぞれの電源ケーブルにより絶縁変 圧器を介して外部電源と接続する。
- (7) ビデオモニタの電源を入れ、ケーブルの種類(DVIまたは VGAケーブル、またはユーザーが用意するS-Videoケーブル)によりビデオ信号入力を行う。ビデオモニタのビデオ信号入力のセットアップはビデオモニタの取扱説明書の手順に従う。

2.コントローラの起動

次の手順に従い、本品を起動する。内視鏡接続ケーブルを事前 に接続してもしなくても、本品を起動することができる。

- (1) コントローラの電源を入れる
 - ① 本品の電源ボタンを押すと電源ボタンはグリーンに点灯 し、本品の自己診断機能と起動シーケンス機能が開始 する。ビデオモニタには起動画面(Boston Scientificのロ ゴ画面)に続いて、遷移画面(SpyGlass DSのロゴ画面) が表示される。ビデオモニタに起動画面が表示されない

場合は、本品の取扱説明書のトラブルシューティングの 項を参照すること。

- ② 本品が起動すると、ビデオモニタにケーブル接続画面と 共にソフトウェアのバージョンが表示される。内視鏡接続 ケーブル(本届出品目外)を本品に接続し、ロックする。 内視鏡接続ケーブルを引っ張って、本品に確実にロック されていることを確認する。内視鏡接続ケーブルを本品 に接続してから本品を起動させた場合にはケーブル接 続画面は表示されないため、次の3の手順に進む。
- ③ 内視鏡が接続されたことを示す画面が表示される。
- ④ 内視鏡が接続されたことを示す画面が表示されると間もなく、ライブ画像がビデオモニタに現れる。ライブ画像が現れない場合は、本品の取扱説明書のトラブルシューティングの項を参照すること。

3.ビデオモニタのモード設定

ビデオモニタの取扱説明書に従い、モニタ設定を行う。

4.ビデオ画像の光度調整、およびコントローラの照明光オンオフ ボタンの操作

ライブ画像が映し出されるビデオ画像の光度を上げるときは、本品フロントパネルの△ボタンを押す。光度を下げるときには、▽ボタンを押す。ビデオ画像の光度スケールは光源の相対光度により異なるので、視覚的に調整する。

照明光オンオフボタンを押すと、本品の光源のオンオフを切り替えることができる。 照明光オンオフボタンを操作するためには、本品の電源を入れ、内視鏡を本品に接続しておくこと。 照明光オンオフボタンはオフのときホワイトに、オンのときブルーに点灯する.

5.コントローラ故障モードからの再起動

可能性のある故障モード種類:(1) 本品の意図しないシャットダウン、(2) 本品のロック

- (1) 本品の意図しないシャットダウンからの再起動
 - ① 内視鏡からすべての附属品を取り外す。
 - ② 内視鏡を患者から抜去する。
 - ③ 内視鏡を本品から取り外す。
 - ④ 本品の電源ボタンを押して、再起動する。
- ② 本品のロックからの再起動
 - ① 内視鏡からすべての附属品を取り外す。
 - ② 内視鏡を患者から抜去する。
 - ③ 内視鏡を本品から取り外す。
 - ④ 本品がシャットダウンするまで、電源ボタンを押し続ける。
 - ⑤ シャットダウンしたら本品の電源ボタンを5回押して、再起動させる。

6.手技を終了する

本品を終了する手順を以下に示す。また本品を受け取ったとき の点検、組み立て、試験については、本添付文書のコントローラ のセットアップの項を参照すること。

7.内視鏡検査でコントローラを使用する

本品を使用する場合には、以下の手順に従う

- (1) 洗浄消毒の項に従って、本品の処理を行う。
- ② 本品の電源を入れる。
- (3) ビデオモニタの設定を行う。
- ④ 本品のフロントパネルに内視鏡を接続する。
- ⑤ 内視鏡の取扱説明書に従い手技を終了する。

8.コントローラをシャットダウンする

手技が終了したら、以下の手順で本品をシャットダウンする:

- (1) 内視鏡の取扱説明書に従い、内視鏡のすべての附属品を取り外してから内視鏡を患者から抜去する。
- ② 本品のフロントパネルから内視鏡接続ケーブルを取り外す。 内視鏡接続ケーブルを取り外す場合は、カテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタブを押し下げるようにしてから引き抜 く。
- (3) 本品の電源ボタンを押して電源を切る。電源ボタンが消灯することで、電源が切れたことが確認できる。
- (4) 本添付文書「清掃方法」に従い、本品の清掃を行う。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1) 本品の換気口を塞がないこと。本品がオーバーヒートして シャットダウンするか損傷する恐れがある。本品のバックパネ ル及びサイドパネルには最低12.7 mm (0.5 in)の空間を確保 すること。またスパイグラスデジタル本品専用のカートか適切 なカートに設置すること。
- ② 本品に液体をこぼすと本品を損傷したり、シャットダウンする 恐れがある。本品の上や近くで液体を扱わないこと。
- ③ 修理目的であっても本品のふたを開けると本品を損傷する 恐れがある。本品は操作者が修理することはできない。本品 の損傷を防ぐために、本品のふたは開けないこと。
- (4) 界面活性剤を含んだ洗浄剤や消毒剤を使用しないこと。内 視鏡ケーブル接続口に界面活性剤の残留物が付着し、本 品の不具合を起こす恐れがある。
- (5) 内視鏡ケーブル接続口の内部にあるLEDライトの清掃は行わないこと。
- (6) 鮮明で適切なビデオ画像が得られないまま、診断又は治療を行ってはならない。有害事象を引き起こす恐れがある。
- (7) 取扱説明書の「電磁両立性に関するガイダンス」に従った場所に本品を設置して、ビデオ画像が鮮明で適切であること、及び他の機器の動作が低下していないことを確認すること。内視鏡検査室の環境下での本品の操作性を確認すること。その他の機器については、それぞれの機器の取扱説明書に従う。
- (8) 術中に使用している他の電気機器(ビデオ信号、データ変換などの信号入出力接続などがある)と患者の間を電気的に接続している機器に触れてはならない。患者に電気ショックがかかる恐れがある。
- ⑨ 手技中に本品が予期しないシャットダウン又はロックアップした場合には、「本品の意図しないシャットダウンからの再起動」に従って操作すること。適切な再起動を行わずに使用すると患者に損傷を引き起こす恐れがある。
- (10) 本品に接続して使用する機器は、IEC 60601-1医用電気機器の安全規格、IEC 60950情報技術機器の安全性、及び IEC 60065オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器-安全性 要求事項に適合していること。さらに他の機器がIEC 60601-1最新版への適合性が確保されていることを確認すること。電源ケーブルは本品に使用するにあたり適合性が確認されていること。本品との適合性が確認された電源ケーブルは同梱されている。
- (11) 本品をアルコールや酸素など可燃性液体や気体の近くで使用しないこと。火災や術者や患者の火傷につながることがある。
- (12) 本品とキャビネットフロントパネルを清掃しないで使用すると 術者が生物学的危険物質に曝されることがある。本品を使 用する際には、「清掃方法」に従って洗浄・消毒すること。
- (13) 結石破砕術にレーザまたは電気水圧砕石機を使用する場合は、ビデオモニタに閃光が映し出されて、ビデオ画像品質が一時的に乱れる場合がある。これは正常な範囲であり、故障ではなく、また本品や内視鏡の操作上の問題ではない。
- (14)ビデオモニタの高品質画像を得るためには DVI ケーブルで ビデオモニタと本品を接続すること。
- (15) 本品の電源を入れてからビデオモニタの設定を行うこと。このとき内視鏡を接続する必要はない。
- (16) ビデオモニタの設定は手技開始前に行うこと。
- (17)ソニー製モニタの使用上の注意は、モニタの取扱説明書の ビデオモニタのフロントパネルのボタン操作の項を参照

2相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

- (1) 併用注意(併用に注意すること)
 - ① スパイグラスデジタル内視鏡が患者の体内に留置された 状態で除細動器を使用すると本品を損傷する恐れがあ る。スパイグラスデジタル内視鏡を抜去してから除細動を 行うこと。
 - ② スパイグラスデジタル内視鏡(本届出品目外)以外の内 視鏡を本品に接続すると本品が損傷する恐れがある。本 品にはスパイグラスデジタル内視鏡を接続すること。スパ イグラスデジタル内視鏡の添付文書の「適合機器」の項 参照。

③ 本品に接続する他の医用電気機器の装着部はBF型医療機器であること。

3.不具合·有害事象

本品に接続して使用する内視鏡の添付文書を参照 4その他の注意

- (1) 本品を改造しないこと。
- ② 本品は、医療機関で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

使用時の環境条件

温度: 10 ~ 35 ℃ 相対湿度: 30 ~ 85 % 気圧: 700 ~ 1060 hPa

輸送・保管時の環境条件

温度: $-40 \sim 70 \ ^{\circ} \text{C}$ 相对湿度: $10 \sim 90 \ ^{\circ} \text{S}$ 気圧: $500 \sim 1060 \ \text{hPa}$

【保守・点検に係る事項】 1.使用者による保守・点検事項

(1) 清掃方法

① 本品を清掃する前に、電源コードを抜くこと。 イソプロピルアルコール 15~70 %濃度の精製水を布に含ませて本品の躯体、フロントパネル、電源ケーブルを拭く。 躯体と電源ケーブルの接続部、内視鏡接続口、附属品の接続部分に液体を侵入させてはならない。

外部電源に電源コードを接続したまま、清掃を行ってはならない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 電話番号:03-6853-1000

製造業者:

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション [BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION]

【取扱説明書】

1.トラブルシューティングと関連エラーコード

コントローラが正常に動かないトラブルに関しては、以下のコントローラトラブルシューティングチャートを参照すること。以下の方法で解決しない場合にはボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社テクニカルサポートへ連絡すること。

コントローラトラブルシューティングチャート


	ノトローラトラブルシュー	
事象	予想される原因	確認する内容
コントロー	電源ケーブルがコ	電源ケーブルがコント
ラが起動	ンセントに接続さ	ローラとコンセントのどち
しない、ま	れていない、また	らにも正確に差し込まれ
たは電源	はゆるみなく差し	ているかを確認する。
ボタンを押	込まれていない。	
しても緑色	電源ソケットに送	ブレーカーが落ちていな
に光らな	電されていない。	いか確認する。
い。		ソケットに送電されている
		かを他の電気機器で確
		認する。
	起動装置の問題	一度シャットダウンし、再
		度起動させる。それでも
		起動しない場合にはボス
		トン・サイエンティフィック
		テクニカルサポートへ連
		絡すること。
	電源ケーブルの	電源ケーブルを交換す
	不良	る。
	コントローラの破	ボストン・サイエンティ
	損	フィックテクニカルサポー
	1只	トへ連絡すること。
	ヒューズ破損	ヒューズの交換:
	こユーク攸損	で換用ヒューズは、250V,
		2A, Type F (F2AH250V)
		であることを確認するこ
スパイグラ	モニタの電源が	と。 モニタの電源をオンにす
スデジタ	入っていない、ま	る。ビデオケーブルがモ
	· ·	
ル内視鏡	たはビデオケーブ	ニタとコントローラに適切
をコント	ル(SXGA ケーブ	に接続されているかを確
ローラに	ルまたは DVI ケー	
	_8 , \ 28 44 2 27 .E	認する。
接続して	ブル)が差し込ま	ቅር ሃ ሬጋº
いるにも関	れていない。	
いるにも関 わらず画	れていない。 スパイグラスデジタ	スパイグラスデジタル内
いるにも関	れていない。	
いるにも関 わらず画	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていな
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていな い事を確かめる。
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていな い事を確かめる。 他のスパイグラスデジタ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていな い事を確かめる。 他のスパイグラスデジタ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。な お、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていな い事を確かめる。 他のスパイグラスデジタ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不 良品である。	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。なお、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていない事を確かめる。 他のスパイグラスデジタ ル内視鏡へ交換する。
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不 良品である。 スパイグラスデジタ ル内視鏡の光が	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。なお、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていない事を確かめる。 他のスパイグラスデジタル内視鏡へ交換する。 証明光オンオフボタンを オンにする。(証明光オ
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不 良品である。 スパイグラスデジタ	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。なお、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていない事を確かめる。 他のスパイグラスデジタ ル内視鏡へ交換する。
いるにも関 わらず画 像が出な	れていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡のカテー テルケーブルコネ クタがゆるみなくコ ントローラに差し込 まれていない。 スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不 良品である。 スパイグラスデジタ ル内視鏡の光が	スパイグラスデジタル内 視鏡のカテーテルケーブ ルコネクタのロッキングタ ブを上向きに緩みなくコ ントローラに差し込む。なお、スパイグラスデジタル 内視鏡のカテーテル ケーブルコネクタの接続 口が清潔で濡れていない事を確かめる。 他のスパイグラスデジタル内視鏡へ交換する。 証明光オンオフボタンを オンにする。(証明光オ

スパイグラ スデジタ ル内視鏡	スパイグラスデジタ ル内視鏡が適切 にコントローラに差	ロッキングタブを上向き に緩みなくコントローラに 差し込む。なお、スパイ
をコント ローラに 接続して	い。	DS スコープケーブルの 接続口が清潔で濡れて いないことを確かめる。
いるのにス コープコネ クタのアニ メーション が出てい る。	スパイグラスデジタ ル内視鏡が壊れ ている、または不 良品である。	他のスパイグラスデジタル内視鏡へ交換する。
画面が暗すぎる	コントローラの明る さの設定が低い スパイグラスデジタ ル内視鏡のシャフ	証明光強度調節ボタンで明るさの設定をする。 スパイグラスデジタル内 視鏡のシャフト先端部を
	ト先端部に異物が 付着している。	送水機能で洗い流すか、または精製水で希釈した15~70%イソプロピルアルコールを綿棒に含ませてふき取る。
	スパイグラスデジタ ル内視鏡のファイ バに損傷がある。	他のスパイグラスデジタ ル内視鏡へ交換する。
画像が明るすぎる	コントローラの明る さ設定が明るすぎ る。 ビデオケーブルが	証明光強度調節ボタン で明るさの設定をする。 ビデオケーブルがモニタ
	モニタのアプトプッ トに接続されてい る。	のインプットに接続されていることを確認する。
画像がぼやける、不十分、または歪んでいる	コントローラが他の医用電気機器の近くに設置されている。	「2.患者環境」に記載されているようにコントローラを配置する。 他の医用電気機器の電源を切り、どの電気機器が影響を及ぼしているのかを特定し、特定した医用電気機器の取扱説明書に従って適切に配置する。
	ビデオケーブルが モニタやコントロー ラに緩みなく差し 込まれていない。	ビデオケーブルがモニタ やコントローラに緩みなく 接続されていることを確 認する。
画像が乱 れている、 または色 が不自然	PAL/NTSC のス イッチが適切に セットされていな い。	どちらのビデオモードが 使用しているモニタのス タンダードなのかを確認 し、バックパネルにある PAL/NTSC モード切替 えスイッチを適切なモー ドにセットする。セットが 終わってから電源を立ち 上げる。
画像がぼ やけてい たり、歪又 は他の良が ある。	スパイグラスデジタル内視鏡の先端に異物が付着している。	スパイグラスデジタル内 視鏡のシャフト先端部を 送水機能で洗い流す か、または精製水で希釈 した15~70%イソプロピル アルコールを綿棒に含ま せてふき取る。 モニタをコントローラに適
	ラに適応していない。	応したものに交換する。

コントロー	コントローラの換	コントローラの換気口の
ラの筐体	気口が埃などで塞	周辺に空間を持たせる。
に触れると	がっている、また	それでも変化が見られな
熱い。	は隣と近く設置さ	い場合にはボストン・サイ
	れている。	エンティフィックテクニカ
		ルサポートへご連絡する
		こと。

2 患者環境

コントローラは、患者環境内に、かつ、必要であれば主電源から 素早く外すことができる位置に設置すること。



3.使用環境

本品は、以下の電磁環境ガイドラインに従って使用することを意図して設計されている。

(1) エミッション

(1)() > 1>		
エミッション試験	適合等級	電磁環境
無線周波数	グループ 1	本品は内部機能でのみ
RF エミッション		に RF エネルギーを使用
CISPR 11		しており、RF エミッション
		は非常に低いため、近く
		の電子機器に障害を発
		生させる可能性は低い。
無線周波数	クラス A	本品は、住宅及び住居用
RFエミッション		建物に電力を供給する定
CISPR 11		電圧電源供給網に直接
		接続されている施設を除
		くあらゆる施設における使
		用に適している。
高調波	非該当	本品は、住宅及び住居用
IEC 61000-3-2		建物に電力を供給する定
フリッカー	非該当	電圧電源供給網に直接
IEC 61000-3-3		接続されている施設を除
		くあらゆる施設における使
		用に適している。

② イミュニティ

(4) イミュニティ			
イミュニティ 試験	IEC 60601 試験レベル	適合 レベル	電磁環境
ESD 試験	±6 kV(接	±6 kV(接	床面は木製、コ
IEC	点)	点)	ンクリート製もしく
61000-4-2	±8 k/V(空	±8 k/V	はセラミックタイ
	間)	(空間)	ル製のこと。床面
			が合成建材の場
			合、相対湿度が
			最低 30%である
			こと。
EFT 試験	±2 kV(主	±2 kV(主	主電源系統の品
IEC	電源)	電源)	質は、典型的な
61000-4-4	±1 kV(入	±1 kV(入	商用環境又は病
	出力)	出力)	院用環境の品質
			であること。
サージイ	±1 kV(差	±1 kV(差	主電源系統の品
ミュニティ	動)	動)	質は、典型的な
試験	±2 kV(共	±2 kV(共	商用環境又は病
IEC	通)	通)	院用環境の品質
61000-4-5			であること。
電圧ディッ	0.5 サイクル	0.5 サイク	主電源系統の品
プ、瞬停お	の間	ルの間	質は、典型的な
よび電圧	<5% UT	<5% UT	商用環境又は病

変動のイ	(電圧降下	(電圧降	院用環境の品質
ミュニティ	>95 %)	下>95 %)	であること。
試験			主電源の遮断時
IEC	5サイクルの	5サイクル	に本品を連続作
61000-4-1	間	の間	動させる必要が
1	40 % U	40% U	ある場合は、無
	(電圧降下	(電圧降	停電電源装置又
	>60 %)	下>60 %)	はバッテリーから
			本品に電源を供
	25サイクル	25サイクル	給することを推
	の間	の間	奨する。
	70 % UT	70 % UT	
	(電圧降下	(電圧降	
	>30 %)	下>	
		30 %)	
	5秒の間<		
	5 % UT	5秒の間<	
	(電圧降下	5 % UT	
	>95 %)	(電圧降	
		下>	
		95 %)	
電源周波			電源周波数の磁
数(50/60			界は、典型的な
Hz) 磁界	3 A/m	3 A/m	商用環境又は病
試験	0.11/111	S 1 1/ 111	院用環境の品質
IEC			であること。
61000-4-8			

③ イミュニティ - ライフサポート以外の機器及びシステム

(9)	イミュニアイ	ー フインサオ	トート以外の機	器及びシステム
イ	ミュニティ 試験	IEC 60601 試験レベル	適合 レベル	電磁環境
	誘導 RF IEC .000-4-6	3 Vrms 150 kHz~ 80 MHz	3 Vrms	携帯通信機器も しくは移動通信 機器は、本品及 び本品に接続さ
	文散 RF IEC .000-4-3	3 V/m 80 MHz~ 2.5 GHz	3 V/m	れたアは記した。 ボーンにされた。 が見れたででは、 が見れたででは、 が見れたででは、 が見れたででは、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 がしまれた。 をしますが、 をしますが、 をしますが、 をしますが、 をしますが、 をしますが、 のもいでは、 をしますが、 でしまが、 でしまがり、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまがり、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまが、 でしまがり、 でしまが、 でしまが、 でしまがり、 でしまがり、 でしまがり、 でしまがしまがりが、 でしまがりが、 でし

器の周辺で障害 が発生する恐れ がある。
(((•)))

(4) 携帯もしくは移動 RF 通信機器とコントローラとの推奨離隔距 離

Libr			
	離隔距離	離隔距離	離隔距離
最大出力	(m)	(m)	(m)
取入山刀 (W)	150 kHz \sim	80 MHz∼	80 MHz∼
(٧٧)	80 MHz	800 MHz	2.5 GHz
	$d = 1.2\sqrt{P}$	$d = 1.2\sqrt{P}$	d = 2.3√P
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

上記の最大出力に該当しない通信機器を使用する場合、推奨離隔距離(d)はその通信機の周波数の範囲の方程式によって計算することができる。P はその通信機の最大出力(W)である。(1)から(4)のガイドラインはあらゆる環境に適合するものではない。電磁伝搬は建物の構造、設備及び人による吸収や反射に影響される場合がある。

連絡先

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社 テクニカルサポートセンター

電話番号:0120-177-779 (フリーダイヤル)/045-444-2844